



# SECADOR DE MÃOS AIRES


## Descrição:


Secador automático de mãos acionado por sensor de presença, fluxo de ar quente.


Códigos: 002382 (127V) / 002383 (220V)	Temperatura do ar: 45°C
Dimensões: 22,5x28,2x16,0cm	Consumo: 6,8A
Peso líquido: 2,400kg	Tempo de secagem: até 20s
Matéria prima: Plástico ABS	Distância de detecção: até 15cm
Potência: 1500W	Comprimento do cabo de alimentação: 57cm
Rotação: 2600rpm	Índice de proteção: IPX1
Vazão de ar: 20/s ou 72m³/h	Embalagem individual: caixa papel microondulado
Fluxo de ar: 12m/s	NCM: 8516.33.00
Frequência: 60Hz	EAN-13: 7898599161096 (127V) 7898599161102 (220V)
Ruído: 40dB	




 Selo de conformidade Inmetro 371/2009

 PEÇAS DE REPOSIÇÃO:  
Placa central, resistência e motor


 GARANTIA: 12 meses (3 legais e 9 contratuais)  
contra defeitos de fabricação

 ACOMPANHA:  
Manual, 4 parafusos e 4 buchas para fixação



## MODO DE UTILIZAR

1. Depois de lavar as mãos, retire o excesso de água das mãos na pia;
2. Aproxime as mãos a cerca de 15cm abaixo da saída de ar e o secador acionará automaticamente;
3. Esfregue as mãos durante a secagem para melhor eficiência;
4. O secador desligará automaticamente 3 segundos após o usuário permanecer fora do alcance do sensor.




## INSTALAÇÃO

### OBSERVE ANTES DE INSTALAR:

- Antes de furar a parede, certifique-se não há tubulação elétrica/hidráulica na mesma;
- Verifique se a rede elétrica comporta o equipamento. Consulte um eletricista;
- Teste o equipamento antes de instalá-lo na parede;
- Verifique a voltagem do equipamento, lembrando que ele possui função monofásica.

1. Remova o painel do secador, retirando os parafusos da base;
2. Desconecte o cabo;
3. Posicione o suporte na parede, faça as marcações, fure, coloque as buchas e fixe com os parafusos;
4. Reconecte o cabo, encaixe o painel e fixe os parafusos da base;
5. Conecte o plug na tomada e o secador está pronto para ser utilizado.



## MANUTENÇÃO

1. Para limpeza, desligue o equipamento da tomada. Limpe externamente com um pano macio com água e detergente neutro.
2. Não utilize produtos abrasivos e/ou corrosivos;
3. Limpe bem a área do sensor;
4. Evite qualquer umidade dentro do equipamento para não danificá-lo;
5. Para prolongar a vida útil, desligue da tomada quando estiver em desuso por período prolongado;
6. Se por qualquer motivo o equipamento parar de funcionar, contate um técnico habilitado.

## AVISOS IMPORTANTES!

1. Não utilize extensão de fio ou adaptadores de tomada;
2. Não obstrua a saída de ar;
3. Não utilize o secador para secar roupas e outros objetos;
4. Não instale o secador sob banheiras, perto do chuveiro e demais ambientes com muita umidade;
5. Não instale o secador acima de superfícies brilhantes que possam refletir e ocasionar falhas no sensor;
6. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, pessoas com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que estejam supervisionadas por uma pessoa responsável por sua segurança;
7. Não manuseie a tomada ou os botões com as mãos molhadas;
8. Não desmonte nem tente reparar o equipamento. Contate sempre uma pessoa habilitada.

## TERMOS DE GARANTIA

Garantia de 1 ano (3 meses legais e 9 meses contratuais) válida a partir da data da compra

As questões abaixo estão FORA do termo de garantia:

1. Uso indevido do equipamento;
2. Falhas causadas por reparo feito por pessoa não habilitada;
3. Incêndio, terremoto ou outros acidentes naturais;
4. Falhas causadas por falta ou oscilação de energia;
5. Falhas causadas por funcionamento excessivo e prolongado;
6. Falhas causadas por condições inadequadas de instalação.